Lühijuhend

Dahua videofoni sisemonitor (VTH) — kõnele vastamine ja ukse avamine

1. Kuidas kõnele vastata

Kui keegi vajutab ukse juures kutsungnuppu, hakkab monitor helisema ja ekraanile ilmub ukse kaamera pilt.

Vastamiseks puudutage rohelist nuppu . Nüüd kuulete külastajat ja tema kuuleb teid.

Kõne lõpetamiseks puudutage punast nuppu .
Kui te ei vasta, lõpeb kõne mõne aja pärast ise.

2. Kuidas ust avada

Puudutage kõne ajal ekraanil **ukse ikooni**  — uks avaneb kohe.
Ust saab avada ka helisemise ajal, ilma kõnele vastamata.

Kui uksepaneel avab kahte lukku (näiteks tänavauks ja trepikoja uks), on ekraanil kaks ikooni:  esimene lukk ja  teine lukk.
Kui ikoon on **hall**, siis seda ust selle paneeli kaudu avada ei saa.

3. Hea teada

Ukse saab avada ka ilma kõneta: puudutage avaekraanil **Monitor**, valige uksepaneel, vaadake pilti ja puudutage ukse ikooni.

Vastamata kõned ja külastajate pildid leiate avaekraanilt nuppude **Call** (kõnelogi) ja **Info** (teave) alt.

Nuppudega mudelitel (näiteks VTH5221D ja VTH5241D) vajutage vastamiseks **kõnenuppu** ja ukse avamiseks **võtmenuppu** monitori esiküljel.

Ei saa ust avada? Kontrollige, kas ikoon on hall (siis pole see lukk selle paneeli küljes) ja kas monitor on võrku ühendatud. Kui monitor ei helise, vaadake, ega ei ole sisse lülitatud vaikne režiim **DND** (mitte segada).